



 Stacco ([Riattacco](#) )

Posizionare la vettura sul ponte elevatore.

Procedere con lo stacco - [7025A12 COPERCHIO insonorizzante anteriore del motore - S.R.](#) .

Procedere con lo stacco - [7025A14 COPERCHIO vano motore - S.R.](#) .

Procedere con lo stacco - [1016A10 COPERCHIO INSONORIZZANTE - S.R.](#) .

Accertarsi che la chiave di accensione sia in posizione "STOP", quindi scollegare il morsetto (-) della batteria.

	Denominazione	Connettore
-	Batteria	A1B

Procedere con lo stacco - [1008C10 TIRANTE SUPERIORE DI REAZIONE del gruppo motopropulsore - S.R.](#) .

Procedere con lo stacco - [1060G80 CENTRALINA dell'impianto Iniezione Elettronica Diesel - S.R.](#) .

Procedere con lo stacco - [4450B04 RUOTA anteriore destra - S.R.](#) .

Procedere con lo stacco - [7055B54 PROTEZIONE/RIPARO sottomotore - S.R.](#) .

Procedere con lo stacco - [7055B91 PASSARUOTA SUPPLEMENTARE anteriore destro - S.R.](#) .

Procedere con lo stacco - [1092G10 CINGHIA unica comando organi motore - S.R.](#) .

Procedere con lo stacco - [1092A10 PULEGGIA dei servizi su albero motore - S.R.](#) .

Procedere con lo stacco - [1092G20 TENDITORE FISSO cinghia unica organi motore - S.R.](#) .

1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio inferiore di protezione del comando distribuzione (1b).

1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i coperchi superiori di protezione del comando distribuzione (1b).

