

P0234	Sovralimentatore, motore sovralimentato - limite superato	Cablaggio, motore/valvola di bypass sovralimentatore, sovralimentatore
P0235	Sensore pressione assoluta collettore A, sistema del turbocompressore - funzionamento difettoso del circuito	Cablaggio, sensore pressione assoluta collettore
P0235	Sensore pressione di sovralimentazione turbocompressore A/sensore pressione di sovralimentazione sovralimentatore A - funzionamento difettoso del circuito	Cablaggio, sensore pressione di sovralimentazione turbocompressore/sovralimentatore
P0236	Sensore pressione assoluta collettore A, sistema del turbocompressore - inconveniente gamma/rendimento	Perdita dal sistema di aspirazione/scarico, raccordo/i flessibile/i, sensore pressione assoluta collettore